



Trailmate Haut-Parleur/ Lanterne - Mode d'emploi

SKU: 602-KM-TSL-BG



Bluetooth® Nom: KUMA-SPEAKER

Operation d'haut-parleur

Mise sous tension : maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre. Bluetooth s'allumera également.

Bluetooth : double-cliquez et attendez 3 secondes pour lancer Bluetooth connexion.

Connectez à "KUMA-SPEAKER"

Cliquez pour mettre en **pause/lire**, maintenez enfoncé pour basculer de :

Bluetooth mode du Bruit Blanc

Cliquez pour **augmenter le volume**, maintenez enfoncé la touche pour la piste suivante.

Cliquez pour **diminuer le volume**, maintenez enfoncé la piste précédente.

Operation du bruit blanc

Arrêt de la minuterie : En mode Bruit blanc, réglez l'heure d'arrêt. appuyez pour passer de 30 min (1 bip), à 60 min (2 bips), à 90 min (3 bips).

Cliquez sur les boutons « + » ou « - » et maintenez-les enfoncés pour faire défiler 4 options pour les bruits blancs. (Eau, Oiseaux, Feu, Grenouilles)

Operation du téléphone cellulaire

Cliquez pour **répondre ou raccrocher** un appel téléphonique. Maintenez enfoncé pour **rejeter un appel**. Double-cliquez pour **passer un appel**.



Operation du lanterne

Lumière allumée/éteinte : appuyez longuement pour que la lumière s'allume/s'éteigne. Double-cliquez pour la sélection de lumière blanche ou de lumière chaude.

Augmenter la luminosité : cliquez pour augmenter la luminosité de la lumière.

Diminuer la luminosité : cliquez pour diminuer la luminosité de la lumière.

Connexion de 2 haut-parleurs

N'allumez qu'un seul haut-parleur : maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer.

Bluetooth : double-cliquez et attendez 3 secondes pour lancer Bluetooth connexion. Connectez à "KUMA-SPEAKER"

Connectez un autre haut-parleur à un haut-parleur déjà connecté à Bluetooth : Allumez l'autre haut-parleur. Une fois allumé, double-cliquez rapidement sur le bouton d'alimentation, cela devrait connecter les 2 haut-parleurs ensemble.

REMARQUE : Ne connectez pas les deux unités via Bluetooth à votre téléphone portable. Si vous faites « Oublier cet appareil » pour les deux unités, puis reconnectez-vous une seule unité et recommencer.

Pour plus d'aide, consultez notre page Web pour les vidéos et tutoriels




kumaoutdoorgear.com



Spécifications du produit

Dimensions du produit:	115 x 115 x 200mm (sans poignée)
Poids du produit:	1.65 lbs / 745g
Capacité de la batterie:	Batterie - 3.7V, 4400mAh
Durée d'exécution - Audio :	Environ 4 à 5 heures (en fonction de l'audio volume/contenu et utilisation légère)
Durée d'exécution - Lanterne :	Environ 24 hrs (quand le son est désactivé)
Durée d'exécution : Audio et Lanterne	Environ 4 heures (en fonction de l'audio volume/contenu et utilisation légère)
Durée d'exécution - Téléphone :	Environ 4 heures
Sortie USB-A :	5V, 1A
Temps de charge complet	Environ 6 à 7 heures
Spécifications du haut-parleur :	Haut-parleur pleine fréquence : 16 cœurs 2 x 45 mm + diaphragme basse fréquence - 1 pc
Puissance de sortie audio :	15W (2 x 7.5W) RMS



KUMA
OUTDOOR GEAR

kumaoutdoorgear.com

