





## Trailmate Speaker/Lantern User Guide

SKU: 602-KM-TSL-BG





 **Bluetooth**® Name: KUMA-SPEAKER

### Speaker Operation


 **Power On:** Hold down for 3 seconds to turn ON/OFF. Bluetooth will also turn on.

**Bluetooth:** Double click and wait 3 seconds to initiate Bluetooth connection. (If you choose to connect 2 devices, power on and connect one at a time)


 Click to **Pause/Play**, hold down to switch from:


→  **Bluetooth** >> **FM mode** >> **White Noise mode** →

 Click to **increase volume**, hold down for next track.


 Click to **decrease volume**, hold down for previous track.

### “White Noise” Operation

 **Timer Shut Off:** While in “White Noise” mode, set shutdown time. Press to switch from 30 min (1 beep), to 60 min (2 beeps), to 90 min (3 beeps).


 Click and hold “+” or “-” buttons to scroll through 4 options for white noise sounds. (Water, Birds, Fire, Frogs)

### Phone Call Operation

 Click to **answer or hang up** a phone call.  
Hold down to **reject a call**.  
Double click to **make a call**.



### Lantern Operation

 **Light On/OFF:** Long press for light to turn ON/OFF. Double click for white light or warm light selection.

 **Increase Brightness:** Click to increase light brightness.

 **Decrease Brightness:** Click to decrease light brightness.

### Product Specifications

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Product Dimensions:              | 115 x 115 x 200mm (not including handle)  |
| Product Weight:                  | 252g  |
| Battery Capacity:                | Battery - 3.7V, 4400mAh   |
| Battery Time - Audio:            | Approx. 4-5 hrs (dependent on the audio volume/content, and light use)              |
| Battery Time - Lantern:          | Approx. 24 hrs (when audio off)   |
| Battery Time - Audio and Lantern | Approx. 4 hrs (dependent on the audio volume/content, and light use)                |
| Battery Time - Talk              | Approx. 4 hrs   |
| USB-A Output:                    | 5V, 1A  |
| Full Charge Time                 | Approx. 6-7 hrs   |
| Speaker Specifications:          | Full frequency speaker: 16 core speaker<br>2 x 45mm + low-frequency diaphragm - 1pc |
| Audio Power Output:              | 15W (2 x 7.5W) RMS  |

kumaoutdoorgear.com







## Trailmate Haut-Parleur/ Lanterne - Mode d'emploi

SKU: 602-KM-TSL-BG





 **Bluetooth**® Nom: KUMA-SPEAKER

### Operation d'haut-parleur



-  **Mise sous tension** : maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre. Bluetooth s'allumera également.
- Bluetooth** : double-cliquez et attendez 3 secondes pour lancer Bluetooth connexion. (Si vous choisissez de connecter 2 appareils, allumez et connectez-vous un à la fois)

-  Cliquez pour mettre en **pause/lire**, maintenez enfoncé pour basculer de :


↳  **Bluetooth**® >> mode FM >> mode du Bruit Blanc

-  Cliquez pour **augmenter le volume**, maintenez enfoncé la touche pour la piste suivante.
-  Cliquez pour **diminuer le volume**, maintenez enfoncé la piste précédente.

### Operation du bruit blanc




-  **Arrêt de la minuterie** : En mode Bruit blanc, réglez l'heure d'arrêt. appuyez pour passer de 30 min (1 bip), à 60 min (2 bips), à 90 min (3 bips).
-  Cliquez sur les boutons « + » ou « - » et maintenez-les enfoncés pour faire défiler 4 options pour les bruits blancs. (Eau, Oiseaux, Feu, Grenouilles)

### Operation du téléphone cellulaire

-  Cliquez pour **répondre ou raccrocher** un appel téléphonique. Maintenez enfoncé pour **rejeter un appel**. Double-cliquez pour **passer un appel**.



### Operation du lanterne

-  **Lumière allumée/éteinte** : appuyez longuement pour que la lumière s'allume/s'éteigne. Double-cliquez pour la sélection de lumière blanche ou de lumière chaude.
-  Augmenter la luminosité : cliquez pour augmenter la luminosité de la lumière.
-  Diminuer la luminosité : cliquez pour diminuer la luminosité de la lumière.

### Spécifications du produit

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Dimensions du produit:               | 115 x 115 x 200mm (sans poignée)   |
| Poids du produit:                    | 252g   |
| Capacité de la batterie:             | Batterie - 3.7V, 4400mAh   |
| Durée d'exécution - Audio :          | Environ 4 à 5 heures (en fonction de l'audio volume/contenu et utilisation légère)     |
| Durée d'exécution - Lanterne :       | Environ 24 hrs (quand le son est désactivé)  |
| Durée d'exécution : Audio et Lantern | Environ 4 heures (en fonction de l'audio volume/contenu et utilisation légère)         |
| Durée d'exécution - Téléphone :      | Environ 4 heures   |
| Sortie USB-A :                       | 5V, 1A   |
| Temps de charge complet              | Environ 6 à 7 heures   |
| Spécifications du haut-parleur :     | Haut-parleur pleine fréquence : 16 cœurs 2 x 45 mm + diaphragme basse fréquence - 1 pc |
| Puissance de sortie audio :          | 15W (2 x 7.5W) RMS   |

kumaoutdoorgear.com

